

Návod k použití digitální váhy

Upozornění: Váhu používejte na rovném povrchu, v prostředí bez průvanu, v čistém a suchém prostředí. Jinak může být negativně ovlivněna přesnost a spolehlivost vážení.

Tlačítka a jejich funkce

- ON/OFF: Krátkým stisknutím váhu zapnete, podržením ji vypnete.
- UNIT (MODE): Krátkým stisknutím přepínáte jednotky hmotnosti.
- PCS: Krátkým stisknutím aktivujete funkci počítání kusů.
- TARE: Krátkým stisknutím vynulujete zobrazenou hmotnost.

Funkce TARE – nulování hmotnosti nádoby

Stiskněte tlačítko TARE, čímž vynulujete hmotnost vážící misky nebo nádoby. Poté můžete vážit pouze obsah nádoby bez její hmotnosti.

Funkce PCS – počítání kusů

Poznámka: Tuto funkci nemusí podporovat všechny modely.

1. Stiskněte a podržte tlačítko PCS. Na displeji se zobrazí číslo 25.
2. Tlačítkem UNIT můžete přepínat mezi hodnotami 25, 50, 75 a 100. Tato čísla představují počet kusů vzorku, který položíte na váhu.
3. Pokud například chcete počítat kusy po 25, položte na váhu přesně 25 stejných kusů.
4. Podržte tlačítko PCS, vyberte hodnotu 25 a dalším stisknutím tlačítka PCS výběr potvrďte.
5. Nastavení je dokončeno. Váha nyní bude zobrazovat počet kusů podle jejich celkové hmotnosti.

Důležité: Všechny počítané kusy musí mít stejnou hmotnost, jinak nebude počítání přesné.

Kalibrace váhy

Pozor: Kalibraci provádějte pouze tehdy, pokud je váha dodávána se standardním kalibračním závažím. Pokud závaží není součástí balení, tento postup neprovádějte.

6. Při zapnuté váze stiskněte a podržte tlačítko UNIT, dokud se na displeji nezobrazí „CAL“ nebo číselná hodnota. Tato hodnota představuje požadovanou kalibrační hmotnost. Pokud neodpovídá dostupnému závaží, stiskněte tlačítko TARE a přepněte na odpovídající hodnotu.
7. Znovu stiskněte tlačítko UNIT. Na displeji se zobrazí zvolená hodnota, která začne blikat.
8. Položte na váhu kalibrační závaží o hmotnosti odpovídající zobrazené hodnotě.
9. Pokud se na displeji zobrazí „PASS“ nebo se obnoví běžné zobrazení hmotnosti, kalibrace je dokončena.

Chybová hlášení

Hlášení	Význam	Co dělat
Lo	Slabá baterie	Co nejdříve vyměňte baterii.
O Ld	Přetížení váhy	Ihned odeberte část váženého předmětu, jinak může dojít k poškození váhy.